Der Spannungs-Teiler

Ein Spannungs-Teiler ist nichts weiter als eine Reihen-Schaltung aus 2 Widerständen.




Wasserfall-Modell des Spannungs-Teilers

Das Wasser fällt die gesamte Höhendifferenz in 2 Etappen. Dabei setzt sich die gesamte Höhe aus den Höhen der beiden Wasserfälle zusammen:

$$h_1 + h_2 = h_{gesamt}$$

Insbesondere ist die Höhe jedes einzelnen Wasserfalls kleiner als die gesamte Höhendifferenz.



Spannungs-Teiler mit 2 Widerständen

Die Höhe entspricht der Spannung und deshalb teilt sich die gesamte Spannung auf die beiden Teil-Widerstände auf. Es gilt:

$$U_1 + U_2 = U_{gesamt}$$

Somit muss sowohl U_1 als auch U_2 kleiner sein als die gesamte Spannung der Spannungs-Quelle.

Mathematische Zusammenhänge

Die Spannung an einem Teil-Wiederstand verhält sich zur Gesamtspannung wie der Wert eines Teil-Widerstands zum Gesamtwiderstand:


$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{ges}$$

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{ges}$$

Anwendungen

1) Potentiometer zur Spannungs-Regulierung

Je nach der Stellung des Schleifers kann man unterschiedliche Spannungen von OV bis U_{max} abgreifen.



2) Festwiderstand mit veränderlichem Widerstand (z.B. LDR)

Je nach Helligkeit kann man am Mittelpunkt mehr oder weniger Spannung abgreifen.

